



CHALEIRA ELÉTRICA

ELECTRIC KETTLE / HERVIDOR ELÉCTRICO



MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA FAME

FCHA 1200 / FCHA 1500 / FCHA 1800



CRI-0924

Parabéns pela aquisição da sua nova chaleira elétrica FAME! Esperamos que este produto te proporcione conforto, segurança e praticidade para o seu dia a dia.

Atenção! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos. Guarde este manual para consultas futuras.

INSTRUÇÕES DO PRODUTO.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimadura.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, o contato para reparo/assistência deve ser feito através do nosso SAC.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol e umidade, bem como, superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes, mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choque elétrico e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Este aparelho destina-se ao uso Doméstico. Atenção: Cuidado superfície quente

1

CHALEIRA ELÉTRICA FAME



DETALHES DO APARELHO:

01 - Bico de saída de água

02 - Trava de Abertura

03 - Botão de ligação

04 - Alça de transporte

05 - Plug de energia(2P+T)

06 - Luz de funcionamento

07 - Base de contato



COMO UTILIZAR

- Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- Conecte o plugue na tomada (**neste momento, ainda não coloque à jarra sobre à base**).
- Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível mínimo e máximo, feche a tampa.
- Encaixe a jarra na base.
- Pressione o botão liga/desliga, **um LED irá acender**.
- Quando a água ferver a chaleira desligará automaticamente.
- Sirva sem abrir a tampa.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.
- O corpo do produto deve ser limpo utilizando-se apenas um pano úmido, sem produtos abrasivos.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano.
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

FUNÇÕES DO PRODUTO

- Base com porta cabo**
Enrole o cabo na parte inferior da base para facilitar armazenagem.
- Botão de abertura da tampa**
O botão de abertura da tampa está localizado na parte superior da tampa, isso evita o contato com as partes quentes do produto na hora de abrir. Para abrir a tampa basta pressionar esse botão.
- Função ferver**
Para ferver a água basta apertar o botão liga/desliga, a sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água

2

CHALEIRA ELÉTRICA FAME



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO / CÓDIGO	LITROS	TENSÃO	POTÊNCIA	FREQUÊNCIA
FCHA 1200 - 121.4537.1	1,2 L	127V~	1.000W	60Hz
FCHA 1200 - 121.4538.2	1,2 L	220V~	1.500W	60Hz
FCHA 1500 - 121.4539.1	1,5 L	127V~	1.000W	60Hz
FCHA 1500 - 121.4540.2	1,5 L	220V~	1.500W	60Hz
FCHA 1800 - 121.4541.1	1,8 L	127V~	1.000W	60Hz
FCHA 1800 - 121.4542.2	1,8 L	220V~	1.500W	60Hz

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

FALHA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Produto Não Liga	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
Cheiro de Queimado na Tomada	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
Luz LED Não Acende	Lâmpada queimada.	Encaminhe o produto a um Posto Autorizado

CERTIFICADO DE GARANTIA

A FAME LTDA. garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses, contados e comprovados pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

A Garantia não abrange:

- Os danos sofridos pelo produto em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado ou com sinais de violação, ou ainda, de sua utilização para finalidades diversas incompatíveis com a destinação do produto, na aplicação doméstica regular.
- Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo Consumidor ou terceiros estranhos à FAME ou examinado ou consentado por pessoa não autorizada pela FAME.
- Se ocorrer ligação desse produto em tensão elétrica (voltagem) diversa da especificada nas instruções.

Recomendações Especiais:

- Leia atentamente as instruções de instalação e uso do aparelho.
- Caso o aparelho apresente eventual defeito aparente e de fácil constatação, retorne à loja onde foi adquirido para trocá-lo num prazo de até 90 dias da data da compra. Passados os 90 dias, a garantia permanece e o aparelho deve ser encaminhado a um Posto Autorizado. Informe-se na loja onde o adquiriu sobre um Posto Autorizado mais próximo de sua residência ou consulte nossa Central de Atendimento 0800 015 85 00 (opção 2) para SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor FAME.
- Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.
- Eventuais despesas de transportes para entrega e retirada de aparelhos em garantia ocorrerão por conta do proprietário.

3

CHALEIRA ELÉTRICA FAME

